

**trans**  
*grafis*

## INSTRUKCJA WGRZEWANIA - NAPRASOWANKA DRUKOWANA LUB DRUKOWANA I WYCINANA

### PRZYGOTOWANIE



Ustaw żelazko na połowę mocy i wyłącz parowanie. Rozłóż koszulkę i przepasuj w miejscu gdzie ma być grafika. Przygotuj prasówkę i dołączony papier silikonowany.

### ROZCINANIE



Jeśli trzeba, odetnij napisy od grafiki aby rozmieścić je osobno. Możesz również rozciąć litery by ułożyć je w dowolnych odstępach.

### PRASOWANIE



Ułóż napisy i grafikę w dowolny sposób. Folia na której znajduje się twoja grafika jest przylepna, więc nie będzie się przesuwać. Na przyklejoną grafikę nałóż papier silikonowany i całość przepasuj przez chwilę.

### ODDZIELANIE



Podnieś papier i zobacz czy folia odchodzi a grafiki zostają na koszulce. Jeśli odchodzi to dobrze, delikatnie zdejmij ją, jeżeli zaś odchodzi słabo, trzeba dłużej przytrzymać żelazko. Polimer przykleił się wstępnie do koszulki a folia transportowa została ściągnięta.

### WTAPIANIE



Nałóż teraz na grafikę papier silikonowany (zabezpiecza on przed przywieraniem polimeru do żelazka). Prasuj całość przez papier, maksymalnie dociskając wszystkie krawędzie i rogi do momentu aż trwale przylgną do koszulki. Grafika jest dobrze wgrzana, kiedy widać na niej delikatną fakturę koszulki.

### GOTOWE!



Odczekaj chwilę aż koszulka ostygnie. Twoja prasówka jest elastyczna, ma trwałą, odporną na pranie kolor i doskonałą jakość, często nawet lepszą od naprasowanek znajdujących się na koszulkach które kupujesz w sklepie.

Gotowe! – ciesz się swoją unikalną koszulką.