

trans
grafis

INSTRUKCJA WGRZEWANIA - NAPRASOWANKA DRUKOWANA LUB DRUKOWANA I WYCINANA

PRZYGOTOWANIE



Ustaw żelazko na połowę mocy i wyłącz parowanie. Rozłóż koszulkę i przepasuj w miejscu gdzie ma być grafika. Przygotuj prasówkę i dołączony papier silikonowany.

ROZCINANIE



Jeśli trzeba, odetnij napisy od grafiki aby rozmieścić je osobno. Możesz również rozciąć litery by ułożyć je w dowolnych odstępach.

PRASOWANIE



Ułóż napisy i grafikę w dowolny sposób. Folia na której znajduje się twoja grafika jest przyklepna, więc nie będzie się przesuwac. Na przyklejoną grafikę nałóż papier silikonowany i całość przepasuj przez chwilę.

ODDZIELANIE



Podnieś papier i zobacz czy folia odchodzi a grafiki zostają na koszulce. Jeśli odchodzi to dobrze, delikatnie zdejmij ją, jeżeli zaś odchodzi słabo, trzeba dłużej przytrzymać żelazko. Polimier przykleił się wstępnie do koszulki a folia transportowa została ściągnięta.

WTAPIANIE



Nałóż teraz na grafikę papier silikonowany (zabezpiecza on przed przywieraniem polimeru do żelazka). Prasuj całość przez papier, maksymalnie dociskając wszystkie krawędzie i rogi do momentu aż trwale przylgną do koszulki. Grafika jest dobrze wgrzana, kiedy widać na niej delikatną fakturę koszulki.

GOTOWE!



Odczekaj chwilę aż koszulka ostygnie. Twoja prasówka jest elastyczna, ma trwałą, odporną na pranie kolor i doskonałą jakość, często nawet lepszą od naprasowanek znajdujących się na koszulkach które kupujesz w sklepie.

Gotowe! – ciesz się swoją unikalną koszulką.